
Leading Innovation >>>



東芝住宅用火災警報器取扱説 胡椒 説明 書 [保証書付]

対象機種

TCRJ-10 (移報接点なし) TCRJ-10S(移報接点付)



熱式 電池10年タイプ

音声警報機能付



このたびは東芝住宅用火災警報器をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。お求めの住宅用火災警報器を正しくご使用していただくために、ご使用の前に「取扱説明書」および「製品の表示」をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保管してください。

販売店 (工事店) 様へ…工事が終了しましたら、保証書内に必要事項をご記入の上、必ずお客様へお渡しください

▲東芝住宅用火災警報器保証書 ■ 形 名 TCRJ-10/TCRJ-10S お名前 ふりがな 様 ★ぉ 〒□□□-□□□□ 客 住所 棬 市外 保証期間 ★お買いあげ日 本 年 体 年 月 日から × 住所·店名 . 販売店 雷跃


東芝ライテック株式会社

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル)

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて 無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、本書と商品をご持参の

- うえ、お買いあげの販売店に修理をご依頼ください。
- ★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入 の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、 紛失しないよう大切に保管してください。



東芝ライテック株式会社

住空間事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) TEL.03-5463-8527

(60818)A

1.商品の概要

- ●この商品は日本消防検定協会の試験に合格した鑑定品ですが、消防法に規定された「自動火災報知股備」には代用できません。
- ●この商品は初期火災の熱を感知して警報音で知らせる住宅用火災警報器です。 消火装置や火災防止機器ではありません。火災などによる損害については責任 を負いかねますのでご了承ください。
 - また次のような火災は感知できないことがあります。
 - ・火のまわりの早い火災
 - ・爆発的な火災
- ・ガス漏れ、薬品火災、電気火災など
- ・くん煙火災
- ●お取り付けいただいた部屋、廊下などの部分的な警戒になりますので、万一の火災に対してより効果を発揮させるためには、必要に応じて複数の場所にお取り付けいただくことをおすすめいたします。

2.安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただくことを次のように表示、説明しています。



警告 /

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が死亡または重傷を負う可能性がある場合、または機器に重大な悪影響を及ぼす可能性がある場合。

取り扱いを誤った場合に、取扱関係者が軽傷を負うか物的損害が生じる可能性がある場合、または機器に悪影響を及ぼす可能性がある場合。

⚠ 警 告

- ●歴外では使用しない。屋内専用です。漏電や火災の原因になります。
- ●殺虫スプレーや化粧品スプレーなどを直接警報器にかけない。 誤報や故障の原因になります。
- ●警報器のすき間に針金などを差し込まない。感電するおそれがあります。
- ●警報器は分解、改造を絶対にしない。
 - 機器に重大な悪影響を及ぼすおそれがあります。
- ●取付ネジ、クギの取り扱いは乳幼児や子供の手の届かない場所で行う。 誤飲やケガのおそれがあります。

- ●音響孔に耳を近づけて警報音を聞かない。
 - 聴力障害などの原因になるおそれがあります。
- ●警報器を落下させたり、衝撃を加えない。故障の原因になります。
- ●多量のガスが発生する殺虫剤などを使用する場合は、警報器を取り外してください。火災ではないのに火災警報音が鳴る原因になります。警報器は左へ回すと取り外すことができます。
- ●使用しない取付ネジやクギは、放置せず適切に処分してください。 ケガをするおそれがあります。

専用リチウム電池について



●必ず専用電池を使用する。


故障の原因や発火、漏液、発熱、破損のおそれがあります。


- ●電池を火中や水中に投入したり、加熱、分解、改造、充電、はんだ付けなどをしない。
 発火、漏液、発熱、破裂するおそれがあります。
- ●電池の交換は乳幼児の手の届かない場所で行う。 誤飲のおそれがあります。

ご注意

- ●電池からの漏液が目に入ったり皮膚に付いた時には、ただちに水洗いし、 医師に相談してください。
- ●電池のフィルムは、はがさないでください。フィルムは電池を保護するためのものです。

3.各部の名称とはたらき





4.取付場所について

⚠ 警告


●雨水のかかる場所、浴室や脱衣所などの高温度環境または水蒸気や結露の発生する場所には取り付けない。感電するおそれがあります。

介注意

- ●天井や壁の補強材が通っている場所を確認の上、取り付ける。 落下のおそれがあります。
- ●熱式の警報器は、台所に最適です。

ご注意

- ●熱式の警報器を寝室や階段に取付けても法令に適合しませんのでご注意ください。
- ●消防法では、「全ての寝室」と「階段」に煙式の警報器を設置することが義務付けられています。その他の部屋については、各市町村の条例に基づいて取り付けてください。




(例)消防法による設置義務のある部屋

●台所や居室等は、市町村条例により設置が義務づけられる場合があります。 ※2階建ての場合は、2階の階段の降り口の天井または天井に近い壁に取り付けると、より効果的です。


■警報器のボタンが操作しやすい位置に取り付けてください。

居室の場合は各部屋の中心に取り付けると、より効果的です。 取り付けの際は、下記の事項に注意してください。熱の感知が遅れる原因になります。


- ●天井面は壁や梁から40cm以上離す。
- ●換気扇やエアコンなどの吹き出し口からなるべく離す。



◎壁面は天井面下15cmから50cmまでの範囲。



5.次のような場所には取付けないでください



6.取付方法

⚠ 警告

- ●電池の接続や警報器の取り付けは正しく行う。
 - 正常に作動しないおそれがあります。
- ●安定した台に乗って行う。転倒してケガをするおそれがあります。

注 意

- ●壁に付属のクギで固定する場合は十分に気をつける。 ケガをするおそれがあります。
- ●市販の壁掛けフックを使用する場合、ネジ式のフックを使用する。両面テープなどで固定しない。警報器が落下して破損したり、ケガをするおそれがあります。
- ●フックを取り付け面側に曲げない。フックが警報器から外れて落下し破損したり、ケガをするおそれがあります。
- ●日頃人の居ない部屋に取り付ける場合は警報音が聞こえるかを確認の上、 取り付けましょう。また、次のような場合は警報音が聞こえないことがあ ります。
 - ・就寝中、薬を服用していた場合
 - ・飲酒して就寝した場合
- ・ドアを閉めている時の警報時
- ・交通、ステレオ、ラジオ、テレビ、エアコンなどの騒音が大きい場合
- ●警報器の取り付け、取り外しの際は警報器の外周を持ってください。熱感知部付近を持つと、破損するおそれがあります。


⚠警告

- ●電池の接続、警報器の取付がしっかりとされていない場合、火災時に正常 に作動できないおそれがあります。
- ●電池を火の中に入れたり、加熱・分解・改造をしないでください。絶縁物やガス排出弁などを損傷し、液漏れ・発熱・破裂するおそれがあります。


①警報器と取付ベースを外します。 警報器を左に回して取り外してください。

②電池を接続します。

●警報器側コネクタに電池側コネクタを奥までしっかり差し込んでください。 (電池のフィルムをはがさないでください。) 電池を接続すると、「ピポッ」と鳴り、表示灯が光ります。



●電池の長い線は下図のように中央へずらしてください。 取付ペースに取り付ける際、長い線が取付ネジに引っ掛かるおそれがありますので、必ず行なってください。




③作動テストをします。

●電池を接続して5秒以上経過後にテストしてください。 「7.点検のしかた」をご参照ください。

④設置年月を記入します。


●警報器側面の記入欄に油性のマジックペン等消えにくいペンで設置年月を 記入してください。交換時期の目安となります。



■取り付け方法①[天井取付]

⚠警告

●警報器の取り付けは、安定した台に乗って作業を行ってください。 転倒・落下などの危険があります。




■取り付け方法②[壁取付]


<u></u> 警告

●取付の際は、壁装材に適したネジを用いて適切な力で取り付けてください。引きひもを引いた時などに機器が落下する危険があります。

①壁面の柱、または補強材が通っている場所を確認の上、 向きを間違えないように取付ネジで取付ベースをしっかりと固定してください。



②"位置合わせ"を合わせ、警報器が止まるまで右に回してください。




③警報器取り付け後、テストをしてください。詳細は「7.点検のしかた」をご参照ください。

<生産完了-2011年04月01日>

- ●壁面に付属クギで固定する際は、十分お気をつけください。クギが体 にささったり、金づちで指などをケガする危険があります。 また、機器の破損にもお気をつけください。
- ●付属のクギは、お子さまの手の届かない所に保管ください。

①ベースからフックを 取ってください。



②フックをベースの外側から 差し込んでください。

③壁面の柱、または補強材が通っている 場所を確認の上、フックのクギ穴から付属の クギを通し、2ケ所打ちつけてください。

④警報器を取り付けます。

⑤警報器取り付け後、テストをし てください。詳細は「7.点検のし かた」をご参照ください。

300 0

8. 火災警報の動作

■火災警報動作

●熱を感知すると、火災警報音が鳴り表示灯(赤)が連続で点滅し、火災をお知らせ します。

火災警報音

「ビュー ビュー ビュー 火事です。火事です。」 (2回ずつ、女性の声と男性の声を繰り返します)

※女性の声のみ、男性の声のみの設定はできません。

- ●火災の状況に応じて、火元を確認し、落ち着いて避難してください。
- ●119番へ通報するなど適切な処置をしてください。

■復旧動作(自己復旧方式)

●警報器内の熱がなくなるまで火災警報を繰り返しますが、熱がなくなると自動 的に火災警報を停止し、監視状態に戻ります。

9.火災警報音の停止方法

- ●火災警報の際は、電池を外さないでください。ポタンを押す、または引きひも (別売)を引くと、火災警報は止まります。
- ●火災警報中に1秒程度ボタンを押す、または引きひも(別売)を引きます。「ピー 警報を停止します。」と警報音が鳴り、約5分間火災警報音および表示灯を停止さ せることができます。

ご注意

- ●ボタンを押して、約5分間は火災警報が動作しないのでご注意ください。 警報器周辺の温度が高い場合は、約5分後に再び火災警報音が鳴ります。
- ●火災警報停止中にボタンを押す、または引きひも(別売)を引くと、「ピー、警報を停止中です。」と鳴り同時に表示灯が点滅して、火災警報停止中であることをお 知らせします。

7.点検のしかた



- ●テストの時、決してライターなどの炎を使用しないでください。警報 器を壊すばかりでなく、火災の原因になります。 ●テストをする時は、安定した台に乗って行なってください。転倒・落
- 下などの危険があります。
- ●取り付け後は定期的に(1ヶ月に1回)ポタンを押す、または引きひも(別売)
- を引いて警報器が正常に作動するかテストしてください。 ●熱感知部にほこりがついている場合は、ほこりを取ってください。ほこり がついていると正常に動作しない場合があります。

■テストの方法

1秒程度ポタンを押す、または引きひも(別売)を引いてください。

「ビュー ビュー ビュー 火事です。火事です。」と警報音が鳴り同時 に表示灯が点滅すると正常です。

異常なとき

[14.故障かな?と思ったら]または「10.故障警報(自動試験機能)につい て」や「11.電池切れ警報について」をご参照の上適切な処置をしてくだ さい。

※3日以上留守にされた時は、警報器が正常に作動するかテストしてください。

10.故障警報(自動試験機能)について

- ●機器が発する故障警報は、機器が正常に火災の感知が出来ない状態に あることを意味します。
- ●警報停止をする機能は有りますが、故障警報中(停止中含む)に火災が 発生した場合、火災を感知できず危険な状態が生じる事が想定されます。 速やかに機器を交換してください

警報器に異常が発生し、熱を正常に感知できなくなった場合、故障警報音が鳴り、 同時に表示灯が点滅することで、自動的に故障をお知らせする機能です。

■熱を正常に感知できなくなると

[「ピッピッピッ、故障です。]と約8秒間隔で3回繰り返した後、「ピッピッピッ」 音が約8秒間隔で1時間鳴る]の動作を繰り返します。 表示灯も音声や音に合わせて点滅します。

- ●故障状態では、火災を感知できません。
- ●故障警報中に1秒程度ボタンを押す、または引きひも(別売)を引くと、「ピッ、ピ ツ、ピッ、故障です。12時間警報を停止します。」と鳴ってその後約12時間、故障 警報を停止させることができます。(故障警報を停止している間も火災を感知 できません。)

すみやかに警報器を交換できない場合に使用できます。

●故障警報停止中にボタンを押す、または引きひも(別売)を引くと、「ピッ、ピッ、 ピッ、故障です。警報を停止中です。」と鳴り同時に表示灯が点滅して、故障警報 停止中であることをお知らせします。

11.電池切れ警報について

電池電圧が低下した場合、電池切れ警報音が鳴り同時に表示灯が点滅することで、 自動的に電池切れをお知らせする機能です。

■電池切れを検出すると

[「ピッ、電池切れです。」と約8秒間隔で3回繰り返した後、「ピッ」音が約30秒 間隔で1時間鳴る]の動作を繰り返します。表示灯も音声や音に合わせて点滅 します。

■電池切れ警報の停止方法

電池切れ警報中に1秒程度ボタンを押す、または引きひも(別売)を引くと、「ピッ 電池切れです。12時間警報を停止します。」と鳴ってその後約12時間、電池切れ警 報を停止させることができます。

電池切れ警報停止中にボタンを押す、または引きひも(別売)を引くと、「ピッ、電 池切れです。警報を停止中です。」と鳴り、同時に表示灯が点滅して電池切れ警報 停止中であることをお知らせします。

- ●電池切れ警報を停止させている場合も監視状態です。
- ●電池寿命は約10年を想定していますが、お客様のご使用環境により、電池寿命 が短くなる場合があります。
- ●電池切れ警報が鳴った際は、すみやかにお買い上げの販売店にご相談いた だき、新しい警報器もしくは専用電池と交換してください。
- ●警報器本体の交換目安はご購入後約10年です。

電池切れ警報が鳴った際は、機器に記入された「設置日」をご確認いただき、お買い上げの販売店にご相談ください。約10年経過している場合は新しい警報器への交換を推奨いたします。

電池を交換する場合は専用リチウム電池をご使用ください。

※ 専用リチウム電池(サービス部品コード: 18173008)

(東芝テクノネットワーク(株)扱い)

12.引きひも(別売)について


別売引きひも 形名:TFS-805



●引きひもを強く引いたり、ぶらさがらないでください。警報器が落下、 破損して、ケガをするおそれがあります。


天井や壁に取り付けた時にボタンが押せない場合は、引きひも(別売)をご使用く ださい。

引きひもはゆっくり1回引いてください。警報音停止やテストを行うことができ



. 引きひもを取り付ける 場所はポタンの裏側に あります。

◎引きひもは取り外し・取り付けが可能です。



●引きひもの取り付けは上図をご参照の上、結び目がツメの奥になるように取り 付けてください。操作できないおそれがあります。

13.移報について

TCRJ-10Sのみ

移報端子に、フラッシュ付増設プザー:TFS-803やテレビドアホン(移報入力端 子のある機種)を接続することにより、警報器が火災を感知すると連動して動作 させることができます。(接点定格:無極性無電圧 a 接点DC30V、0.2A未満)

ご注意

- ●接続機器への配線方法や、仕様(配線・接続 可能台数等)については、接続する機器の 取扱説明書等を参照してください。
- ●配線作業は電池のコネクタを外して行って ください。

ご注意

- ■配線方法
- ●引き出し配線の場合
- ①取付ベースの中央部の位置に合わせて通 線穴をあけます。
- ②通線穴より配線を引き出します。
- ③移報端子に接続します。
- ●露出配線の場合
- ①取付ベースの配線用切り欠き部より配線します。 ②移報端子に接続します。

■接続方法

適合電線 単線: Φ0.65~ Φ0.9 より線: 0.3 m m²~0.75 m m² ①銘板上のストリップゲージに合わせて電線被覆を8mmむいてください。 ②端子の取り外しボタンを 押してください。

③電線を奥までしっかり差し込んでください。

ご注意

- ●細い単線(Φ0.65)やより線を使用する場合は、取り外しポ タンを押しながら差し込んでください。
- ●移報端子への入線は、1端子あたり1本にしてください。
- ●曲がった心線は使用しないでください。また、より線は整 えた状態で差し込んでください。誤動作の原因となります。
- ●専用リチウム電池の取り替えやお手入れ時は、本体を取り はずす必要があります。取りはずしが容易に行えるように 配線にゆとりをもたせてください。(約15cm程度)

■取り外し方法

①端子の取り外しボタンを押してください。

②電線を引き抜いてください。

銘板 - < / 移報端子 ストリップゲ 8mm, 2 P (3)

1

00

14.故障かな?と思ったら

警報器の症状とその原因、対処について下表に示します。 下記の対処を行っても直らない場合は、お求めの販売店までご連絡ください。

症 状	原因	対 処			
設置前に電池を接続 しても「ピポッ」と鳴 らない。	電池が正しく接続さ れていません。	電池のコネクタが正しく接 続されているか確認してく ださい。			
	警報器の故障です。	お買い上げの販売店、または 東芝家電修理ご相談センタ ーにお問い合わせください。			
テストの際、ボタン を押しても警報音が 鳴らない。 (または引きひも(別 売)を引いても同様)	電池が正しく接続さ れていません。	電池のコネクタが正しく接続されているか確認してく ださい。			
火災ではないのに火 災警報音が鳴り、同 時に表示灯が点滅し ている。	火災以外の熱など(調理中の熱、暖房機器の熱、直射日光などによる熱、夏季における室温の異常上昇)を警報器が感知しています。	警報器周辺の温度が下がるまでお待ちください。また、火 炎以外の熱で火災警報が多 発する場合は取付場所を変えてください。			
「ピッ(電池切れです)」 と警報音が鳴り、同 時に表示灯が点滅し ている。	電池の電圧が低下しています。	新しい専用リチウム電池に 交換してください。購入日か ら約10年経過していた場合 新しい警報器との交換を推 奨します。			
「ピッピッピッ(故障 です)」と警報音が鳴り、 同時に表示灯が点滅 している。	警報器の故障です。	新しい警報器に交換してく ださい。			

15.お手入れ方法

●毎年1度は、中性洗剤に浸した布を十分に絞り、警報器の汚れを拭き取っ てください。この際、熱感知部に触れない様、注意してください。

●お手入れ後は、警報器が正常に動作するかテストしてください。

●警報器を水洗いしないでください。

また、ペンジンやシンナーを使用しないでください。故障の原因になります。

苞女

●お手入れする場合は、安定した台に乗って行なってください。転倒· 落下などの危険があります。

16.廃棄について

- ●この警報器およびリチウム電池の廃棄については、各市町村で定められた 廃棄方法に従ってください。
- ●電池を廃棄するときは、電池を束ねているフィルムをはがさないでください。 フィルムが破れていたりキズ等がある時は、フィルムの上から+極側とー 極側を絶縁性テーブで絶縁してください。さらに、電池のコネクタを絶縁 性テーブで電極が見えないように巻き、各市町村で定められた廃棄方法に 従って「使用済みリチウム電池」として廃棄してください。

17.アフターサービスについて

販売店に修理のご相談ができない場合

東芝家電修理ご相談センター

PHSなどからのご利用は0173-38-3168(通話料: 有料) _____

お買い物・お取り扱いのご相談

東芝家電ご相談センター

0120-1048-86 受付時間: 365日 9:00~20:00

- 「韓帯電話・PHSからのご利用は03-3426-1048(通路料:有料) FAXのご利用は03-3425-2101(通信料:有料)

 「東芝家電修理ご相談センター」は、東芝テクノネットワーク株式会社が運営しております。

 ・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報
 提供に利用いたします。

 ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報
 を提供する場合があります。

18.仕 様

機 器 形 名	TCRJ-10	TCRJ-10S
種別	定温式住宅用火災警報	器
鑑定型式番号	鑑住第20~7号	
感 知 方 式	た 療	
感 度	定温式65℃相当	
電源	専用リチウム電池(DC	C3V、300mA):付属
専用リチウム電池 ※3	CR17450-WK15 CR17450E-R-CN17 CR17450E-N-CH1	日立マクセル 三洋電機 三洋電機
機器交換の目安	約10年(電池寿命も約	10年)※1
火 災 警 報	「ピュービュービュー、	火事です。火事です。」
火災警報音量	1mにて70dB以上(鑑定	E基準)
外 形 寸 法	φ100mm×43.5mm(取付ベース含む)
質量	約125g(電池24g含む)
移 報 接 点		無極性無電圧a接点 DC30V 0.2A未満
使用温度範囲	0℃~40℃	
復旧	自己復旧方式 ※2	
設 置 場 所	屋内専用(天井面·壁面)

- ●引きひもは別売(形名:TFS-805)です。
- ※1: 使用環境により機器交換の目安および電池の寿命は短くなることがあります。
- ※2: 自己復旧方式とは、火災の熱がなくなると自動的に火災警報を停止し、 監視状態に戻る機能です。
- ※3:専用リチウム電池(サービス部品コード:18173008) (東芝テクノネットワーク(株)扱い)

仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

19.警報音の種類

■警報発生の場合

状 態	警 報 音
火災時(火災警報)	「ビュービュービュー、火事です。火事 です。」(2回ずつ、女性の声と男性の 声を繰り返します。)
警報器の故障時(故障警報)	「ピッピッピッ、故障です。」 「ピッピッピッ」
電池の電圧低下時(電池切れ警報)	「ピッ、電池切れです。」 「ピッ」 ・

■警報音を停止する場合

操作内容	警 報 音		
火災警報時にボタンを押す、または 引きひも(別売)を引く。	「ピー、警報を停止します。」		
火災警報停止中にボタンを押す、または引きひも(別売)を引く。	「ピー、警報を停止中です。」		
故障警報時にボタンを押す、または 引きひも(別売)を引く。	「ピッピッピッ、故障です。12時間警報 を停止します。」		
故障警報停止中にポタンを押す、または引きひも(別売)を引く。	「ピッピッピッ、故障です。警報を停止 中です。」		
電池切れ警報時にポタンを押す、または引きひも(別売)を引く。	「ピッ、電池切れです。12時間警報を停止します。」		
電池切れ警報停止中にボタンを押す、または引きひも(別売)を引く。	「ピッ、電池切れです。警報を停止中です。」		

■電源をONする場合

操作内	容		警	報	音	
電池のコネクタを差し(警報器の電源を投入		「ピポッ」	音			

■点検(テスト)する場合

操作内容	警報音
ポタンを押す、または引きひも(別売)	「ビュービュービュー、火事です。火事
を引く。	です。」

20.保証について

保証について

- ・保証期間は、「商品お買い上げ日より1年間です。
- ・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内 に故障した場合には、無償修理させていただきます。

修理を依頼されるとき

- ・保証期間中は、保証書を添えてお買い上げの販売店までご持参ください。
- 保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店にご相談ください。修理に よって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- ・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上 の販売店または東芝家電修理ご相談センターにお問い合わせください。 その際は機器の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

保証の免責事項

- 1. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
- (1)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(2)お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
- (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数)などによる故障及び損傷
- (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷
- (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷
- (7) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 2. 離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

- 修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。